

Fém biztonsági ajtó

Beépítési, kezelési, karbantartási és szavatossági útmutató

1.Beépítés előtti teendők

Annak érdekében, hogy megfelelően kerüljön beépítésre az ajtó ellenőrizze, hogy meg van-e minden szükséges tartozéka.

1. ellenőrizze a tartozékokat.

- Tok (z5, z7 esetén lappal együtt)
- Rozsdamentes küszöb
- Kulcs készlet
- Beépítési csavar készlet
- Kilincs
- Kitekintő
- Ajtószárny

2. Távolítsa el a védőfóliát

3. Ellenőrizze az ajtószárny működését.

4. Mérje meg pontosan a beépítési nyílást:

- A két átlónak egyeznie kell
- A beépítési nyílást ki kell tisztítani
- A nyílás nem maradhat üresen
- A nyílás méretének megfelelőnek kell lennie az előírásoknak

5. A beépítést lehetőség szerint szakember végezze, először győződjön meg arról, hogy az ajtó befér-e a bontás nélküli, vagy bontás utáni nyílásba, csak ezt követően végezzen bontást

2.Beépítés

A fém beltéri biztonsági ajtót megfelelően kell beépíteni, ami garantálja az ajtószárnyak tökéletes működését. Ha a beépítést saját magunk végezzük, akkor nagyon pontosan figyelemmel kell kísérni a beépítési útmutatót.

FONTOS, hogy beépítés előtt öntapadó ragasztószalaggal fedje le a tok zsanéroidali réseit, hogy elkerüljük, hogy a beállítás után a purhab a zsanérba befolyjon ezáltal akadályozva a működést!

1. Helyezze be az ajtót a beépítési nyílásba, használhatja hozzá a beépítési csavar készletet, de javasoljuk helyettük tokrögzítő csavarok használatát is. Állítsa be az ajtót vízszintesen és függőlegesen is az ékek segítségével. Fontos, hogy acél ajtóknál, a nagyszámú tüske záruk miatt nem az a cél, hogy milliméter pontosan vízszintben legyen az ajtó, cél az, hogy az ajtólap záródjon, a tüskék helyükre állhassanak.

2. Ezután nyissa ki az ajtót és ellenőrizze az ajtószárny és a záruk működését. Fontos, hogy rögzítés előtt a szárny megfelelően záródjon, ha a vízszintbeállítástól ennek érdekében el kell térni, akkor térjen el annak érdekében, hogy a záródás megfelelő legyen.

3. Ha az ajtó hibátlanul működik, csavarozza be a beépítési csavarokat. Használjon hozzá hosszabbított fúrókat úgy, hogy ne sérüljön az ajtótok. Ügyeljen arra, hogy minden egyes csavar után ellenőrizze le az ajtó működését, mivel a falazat elhúzhatja az ajtót és nem fog megfelelően záródni. Fontos, hogy a csavaroknak olyan állapotot kell rögzíteni, amely megfelelő záródást biztosít.

4. Még egyszer ellenőrizze az ajtó működését.

5. Állítsa be az ajtópántokat a középső csavar segítségével. Ezzel kis részben korrigálhatja az esetleges rossz záródást.

6. Még egyszer ellenőrizze a szárny helyes működését többször egymás után, nyissa illetve zárja az ajtót.

Figyelem!! Használja hozzá csak a szerviz kulcsot. A szerviz kulcsot ne távolítsa el elhamarkodottan. A beépítés után vegye ki a kulcsot.

7. A kiporszívózott tokot mossa le langyos vizes ruhával, így jobban fog ragadni a hőszigetelő anyag.

8. Hőszigetelő anyaggal (pl. purhab) tömítse a tok és a fal közötti hézagot.

9. A pánthoz tartozó takarót helyezze a pántra.

10. A szigetelő hab befújása előtt, az ajtót ragassza körbe védő szalaggal.

11. Tegye be a szerviz kulcsot, és még egyszer ellenőrizze a záruk működését.

12. Ovatosan fújja be a szigetelő habot és figyeljen arra, hogy ne legyen több a szükségesnél. Vegye figyelembe, hogy száradás után megnő a tárfogata a szigetelő habnak. A szigetelő hab csak szigeteli az ajtót, de nem garantálja a stabil beépítést. A túl sok szigetelő hab deformálhatja a tok és szárny szerkezetet.

13. Amikor a hab tökéletesen megszilárdult, akkor távolítsa el a használt ékeket. Az ékek helyén maradt üregeket még egyszer habbal töltsse ki.

14. Most már lehetséges a kőműves munkák végzése.

3.Kilincs és központi zár beszerelése

1. Helyezze a kilincset és annak összekötő rúdját a lyukba, helyezze a zárbetétet a lyukba.

2. Alkalmazza a zár takarót és a tömítést a takaró fedő alá.

3. Csavarja be a rögzítő csavarokat.
4. Az ajtószárny hátoldalára is helyezze fel a takaró fedőt és csavarozza össze.
5. Ha a zárbetét a kulcs használatakor nem megfelelően fordul, az esetleges probléma korrigálható azzal, hogy egy zártakaró alá két gumitömítést, vagy egyet sem helyez.

Beépítést követően az ajtó műszaki adottságaiból adódóan nem hermetikusan zár, a levegő áramlása a szárny és a tok között kisebb mértékben jelentkezhet. A rögzítő pontok a lyukakban mozoghatnak, mivel a hőingadozás miatti térfogatváltozás esetére megfelelő helyre van szükség. Zárt állapotban a kilincs lenyomása közbeni szárny mozgás természetes jelenség.

4. Zár kódolása

1. A kódoláshoz csak a mester kulcsot (fekete műanyag bevonat nélküli) használja,
2. A mester kulccsal nyissa ki az ajtót úgy, hogy kinyíljon minden rögzítő és 30 másodperc múlva, távolítsa el a kulcsot.
3. Most már a zár kódolva van, ezután már csak a rendes kulcsokat használja.

5. Használata és karbantartása.

A fém beltéri biztonsági ajtó használatakor be kell tartani néhány alapvető szabályt. Ez biztosítja a tökéletes működést hosszú távon.

1. Ne sértse meg az ajtót éles tárggyal és vegyi anyaggal.
2. Kerülje a forró tárgyakkal való érintkezést.
3. A tisztításhoz ne használjon erős, maró hatású tisztítószereket.
4. A mozgó alkatrészeket évente legalább kétszer vékonyan be kell olajozni, az esetleges lazult csavarokat utána húzni.

Fontos, hogy a beltéri ajtó nem helyezhető olyan helyre, mely közvetlenül érintkezik a kültérrel; nem érheti napfény, eső, szél.

Fontos, hogy a kültéri ajtót korlátozott mértékben érheti napfény; nem érheti esővíz; az eső elvezetéséről a használatnak kell gondoskodni elötétövel, ajtólapon elhelyezett vízvetővel, küszöb vízvetővel. A sötét színű kültéri ajtót egyáltalán nem érheti direkt fény.

6. Garancia feltételei:

1. A forgalmazó 12 hónap szavatossági időt vállal a termék anyagára és megfelelő működésére.
2. Abban az esetben elfogadhatatlan a garancia, ha az ajtót olyan helyre építik be, ahol az időjárás viszontagságainak közvetlen van kitéve, valamint ha a használó, vevő nem tartja be az 5. pontban foglaltakat. Beltéri fém biztonsági ajtó kizárólag csak zárt térben építhető be.
3. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen beépítés, helytelen szállítás és tárolás esetére. Továbbá nem terjed ki a garancia, ha a felületi festék bevonatán talált bármilyen jellegű hibát legkésőbb a vásárlástól számított 2 napon belül nem jelenti. Minden költség, ami a beszerelés, kibontás illetve a szállítással kapcsolatos teljes mértékben a Vevőt terheli.
4. A nem jogos garanciális kifogás esetén a szerviz költséget a Vevő köteles megfizetni. Ha a vevő nem fogadja ezt el, akkor a garancia érvényét veszti.
5. A forgalmazó fenntartja annak a lehetőségét, hogy tanácsot adjon abban az esetben, ha a felmerülő probléma nem garanciális esetre vonatkozik.
6. A reklamáció időn belüli bejelentését akkor fogadja el a forgalmazó, ha csatolva van a számla vagy a vásárlás tényét bizonyító blokk a faxon vagy e-mailben elküldött reklamációhoz. Személyes bejelentés esetén ezt az üzletben kell bemutatni.
7. Tartozék (kilincs, kitekintő, csavar, takaró, zárbetét, egyéb) hiányára az átvételt követő 2 napon belül van a vevőnek lehetősége, ellenkező esetben csak ellenérték fejében lehet a tartozékokat megvásárolni. Átvételnek minősül közreműködő, fuvarozó által történő átvétel is.
8. A forgalmazó tájékoztatást ad annak érdekében, hogy zökkenőmentes működést biztosítson a termék számára, amit rendszeresen el kell végezni az utasítások alapján. A megfelelő beépítés esetén a beépítő vállal 12 hónap garanciát, a beépítés napjától számítva.
9. A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre (karcolás, benyomódás, repedés, stb.) ha a termék már a Vevő tulajdonát képezi. Amikor a vevő elfogadta a terméket, kifizette azt és megkapta az erről szóló számlát, vagy blokkot. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen beépítésre és a szakszerűtlen javításra, valamint a nem megfelelő használatra, karbantartás elmulasztására. Ha ezen sérüléseket az átvétel időpontjában nem jelzi a vevő a forgalmazónak, úgy a garancia biztosítására forgalmazó nem köteles.
10. A forgalmazó értékeli a jelentőségét a bejelentett reklamációnak a hiba leírása alapján. Abban az esetben ha jogszerű a reklamáció 14 munkanapon belül tájékoztatja a Vevőt és intézkedik a javítás megindításáról.

11. Abban az esetben, ha a Vevő hibát észlel a terméken a terméket és a tartozékait vissza kell hogy juttassa az eladó számára, ha a termék még nem került beépítésre, erre 2 napon belül van lehetősége a Vevőnek.
12. A garancia nem jogosítja fel a Vevőt a kártérítési igényre és egyéb visszafizetésekre.
13. A garancia csak Magyarország területére vonatkozik.
14. Az alábbi garancialevélben nem szabályozott ügyekben a polgári törvénykönyv szabályai érvényesek.
15. A beépítés utáni (pürhab megkötését követően jelentkező deformitás miatti) utánállítás, valamint az első finombeállítás (az épület mozgása és a hőingadozás miatti – különösen metrók közlekedési járművek közelében lévő épületek; nyári melegben történő beépítést követő nagy téli hideg, vagy fordítva-) nélkülözhetetlen a helyes működéshez, amelyet a megrendelő biztosít, esetlegesen külön megegyezve ezen feladat beépítőre (nem importőrre, eladóra) történő áthárításáról.